

ISTRUZIONI DI POSA

PER UN CORRETTO MONTAGGIO DELLE CORNICI ELENI DECOR



1. Assicurarsi che la muratura sia pulita e tracciare le linee guida per un corretto posizionamento.



2. Applicare un nastro adesivo di carta sulle parti terminali dei profili da giuntare.



3. Stendere abbondantemente il sigillante MS-SPECIAL nella parte di giunzione, inserendo un distanziale tra i giunti, in modo da lasciare almeno 5 mm di giunto elastico. Lo spessore di questo deve essere proporzionato in base alla grandezza della cornice.



4. Applicare con una spatola dentata il collante sulla parte a contatto con la muratura e dopo il corretto posizionamento premere con cura il profilo sul muro.



5. Lisciare subito la fuoriuscita di sigillante sulla giunzione dei 2 elementi con una spatola bagnata con acqua e sapone e poi togliere il nastro adesivo.



6. Tinteggiare con una pittura elastomerica per esterno applicando almeno due mani non diluite dopo una prima mano di fondo sulla cornice..

