

Posa in opera

Installation process

Fasi di posa

1. Tracciare delle linee guida per il corretto posizionamento
2. Assicurarsi che la muratura sia il più pulita possibile
3. Applicazione di normale colla da cappotto sul profilo
4. Posizionamento della cornice.
5. Applicare del nastro di carta nelle due parti terminali da giuntare.
6. Consigliamo di inserire degli spessori tipo ferma vetri di plastica da mm 2/3, con funzione di distanziali, e applicare il sigillante tipo MS-SPECIAL.
7. Unire i due elementi e livellare l'eccedenza su tutto il perimetro della cornice.
8. Rimuovere il nastro di carta e successivamente tinteggiare le decorazioni con una pittura elastomerica per esterno applicando almeno due mani non diluite dopo una prima mano di fondo sulla cornice.

Per gli elementi di dimensioni più importanti vedere
pagina 32

ATTENZIONE

È sconsigliata la posa dei profili decorativi con una temperatura inferiore ai 5 gradi.

Installation steps

1. Trace the guidelines for an exact positioning.
2. Make sure the wall surface is clean and clear.
3. Apply Insulating glue on the back of the moulding.
4. Position the moulding on the wall.
5. Apply adhesive tape on the two borders which have to be joint
6. We recommend you to use some plastic spacers (2/3 mm thick) between the joints and apply the MS-Special sealant.
7. Join the two elements and eliminate the excess of sealant alongside the cornice perimeter borders.
8. Remove the paper tape and then paint the decorations with an elastomeric paint for exteriors, applying at least two undiluted coats after a first base coat on the frame.

For large size decorative elements installation, go to
page 32

NOTICE

Installing decorative profiles with temperatures below 5 degrees is not recommended.

